



# 清潔で美しい仕上がり スツキリ・スリムタイプ ワンタッチでお手入れ簡単

マルマス

着脱簡単なフロントパネル。内部のお手入れも簡単で衛生的です。

## シンプル・コンパクトタイプ



单相  
100V

玄米専用

R352E

タンク容量  
15kg

搭載モータ	单相100V 450W
毎時能力	玄米 30~35kg
重量(kg)	28kg
幅×奥×高	370×540×690(mm)
排出口高さ	290mm

光自動停止システム


お米を入れたら精米開始。  
なくなれば、自動停止します。

消費電力を抑え

精米熱を抑える機構

放熱機構

精米中に発生する熱を抑える放熱板を採用。



ぬかは、ぬか箱に収納されます。



## 空冷ダブルファンで精米熱を抑えるタイプ

外気吸引方式で、精米熱を抑える

新鮮な冷たい外気を取り込み、精米ロールから噴出、ぬか・ほこり等を除去します。



单相  
100V

三相  
200V

もみ 玄米兼用

R553E

R753E

低温精米  
空冷

タンク容量  
30kg

※もみは20kgです。

型 式	R553E	R753E
搭載モータ	单相100V 650W	三相200V 740W
毎時能力	もみ 35~45kg	
	玄米 40~50kg	
重量(kg)	45kg	46kg
幅×奥×高	670×590×900(mm)	
排出口高さ	350mm	

側面

冷

ここから外気を吸引

きれいな仕上がり

高速吸引ファンにより「もみ」からでも、玄米でも光沢のあるお米に仕上がります。



光自動停止システム

お米を入れたら精米開始。  
なくなれば、自動停止します。

## マルマス機械株式会社

本社・工場 富山県中新川郡上市町若杉2 TEL 076-472-2233(代) FAX 076-473-9100  
新潟工場 新潟県燕市小池5212-3 TEL 0256-66-2411~2 FAX 0256-61-1100  
札幌出張所 札幌市北区篠路2条5-16-17 TEL 011-771-5357 FAX 011-771-5359  
福岡出張所 福岡市東区和白丘1丁目7-3 TEL・FAX 092-606-3293  
(ホームページ) <http://www.marumasu.co.jp>  
(e-mail) mill\_star@marumasu.co.jp

◎このカタログの仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する事があります。

技術と信用を誇る特約店